

Kollektivhuset Regnbågen

Manual för ljudsystemet i matsalen

Överblick

För att kunna lyssna på musik från en telefon så ska man göra följande.

Först så behöver man koppla ihop telefonen med blåtandsmottagare. Blåtandsmottagaren sitter i vägguttaget enligt bilden nedan. Första gången man använder den så får man dra ut mottagaren, vänta minst 15 sekunder, sen sätta in den igen. En blå lysdiod kommer börja blinka. När den gör det så kan man söka efter blåtandsenheter på telefonen. Enheten heter "BTR011". Anslut telefonen till denna enhet.

När man gjort det en gång så har man enheten, och fortsättningsvis är det bara att gå in i menyn på telefonen och ansluta till enheten. Om detta inte skulle fungera så får man ta bort enheten i telefonmenyn, sen göra om processen ovan för att ansluta till den igen.



När telefonen är ansluten till blåtandsenheten så ska man ställa in förstärkaren som man kan se på bilden nedan.

I displayen, i den inringade delen, så finns det en röd ruta där det står Tape 2. Om denna inte lyser så ska man trycka på knappen med röd cirkel runt, där det står "Tape 2 Monitor". När man tryckt på den så ska det stå Tape 2 på displayen.



När detta är klart så är det bara att sätta på musiken på telefonen, så ska det spelas ur högtalarna.